

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von **pooldesign** entschieden haben!

Damit Sie lange Freude an Ihrem Designstück haben, ist die korrekte Montage sehr wichtig. Wir erklären Ihnen in wenigen, einfachen Schritten, wie Sie aus Ihrem Pool einen Designpool machen!

› benötigtes Material:

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unser **Verlegeset 2**. Hier sind alle Werkzeuge enthalten, die Sie für die Montage benötigen.



Verlegeset 2 enthält: 1x Kreppklebeband, 1x Raket, 1x Zahnpachtel, 1x SYSTEM Cleaner



1x SYSTEM Kleber
in blau oder grau
pro m²



1x SYSTEM Primer

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Lassen Sie das Wasser aus Ihrem Pool vollständig ab.
2. Reinigen Sie den oberen Rand, an welchem die Bordüre angebracht werden soll, mit dem SYSTEM Cleaner und einem weichen Tuch.
3. Die Bordüre ist 200mm hoch, setzen Sie Klebmarken bei 190mm (wir empfehlen ca. alle 100cm)
4. Kleben Sie den Bereich komplett ab und tragen Sie den SYSTEM Kleber direkt auf
5. Ziehen Sie den Kleber mit dem Zahnpachtel in die Breite
6. Jetzt können Sie vom Skimmer beginnend die Bordüre anbringen. Drücken die die Folie mit der Filzkante des Rakels gut fest.
7. Entfernen Sie das Klebeband, bevor Sie den Rand andrücken. Bringen Sie einen neuen Streifen Klebeband direkt an der unteren Kante der Bordüre an.
8. Drücken Sie nun besonders die Kanten fest, bis überschüssiger Kleber hervortritt.
9. Ziehen Sie das Klebeband in einem spitzen Winkel ab um eine saubere Kante zu erhalten.
10. Befüllen Sie den Pool wieder mit Wasser, der Kleber aktiviert sich bei Wasserkontakt.
11. Bewundern Sie Ihren neuen Designpool!

