

benötigtes Werkzeug:

wir empfehlen für die Verarbeitung unser Verlegeset 2
Alle Werkzeuge und Hilfsmittel sind dort enthalten.

Sie erzielen damit die besten Ergebnisse, das garantiert ihnen auch eine lange Haltbarkeit

Los gehts:

1. Wasser ablassen, bis der Bereich trocken ist
2. Reinigen Sie die Stellen für die Motive mit unserem Spezialreiniger (Bei neuen Oberflächen den Primer mit einem weichen Tuch auftragen)
3. Unsere Bordüre ist 200 mm hoch, setzen Sie eine Klebmarke 190 mm
4. anschließend mit Klebeband abkleben und System-Kleber auftragen
5. den aufgetragenen Kleber mit dem Zahnpachtel in die Breite ziehen
6. die Folie nun anbringen und mit dem Rakel mit der Filzkante schön andrücken
7. Klebeband abziehen und neues Klebeband dieses Mal direkt an der Kante ankleben
8. besonders die Kante der Bordüre andrücken, bis ein wenig Kleber herausquillt.
9. Klebeband im spitzen Winkel abziehen, Sie erhalten eine super Klebekante
10. Pool wieder mit Wasser befüllen, Kleber aktiviert sich auch unter Wasser.
11. Bewundere Dein fertiges Werk!

