

### benötigtes Werkzeug:

wir empfehlen für die Verarbeitung unser Verlegeset 1

Alle Werkzeuge und Hilfsmittel sind dort enthalten.

Sie erzielen damit die besten Ergebnisse, das garantiert ihnen auch eine lange Haltbarkeit

### Los gehts:

1. Wasser ablassen, bis der Bereich trocken ist
2. Reinigen Sie die Stellen für die Motive mit unserem Spezialreiniger
3. setzen Sie Klebmarken
4. fixieren sie mit Klebeband die Bordüre im Pool
5. beginnen sie am Skimmer, lösen Sie die Folie vom Trägerpapier
6. schlagen sie das Trägerpapier um, und fahren mit der harten Kante des Verklebewerkzeuges darüber
7. Verkleben sie nun die Bordüre, achten sie auf die Haltung des Verklebewerkzeuges (Wichtig, sonst arbeiten Sie Luft in die Folie ein - Blasenbildung)
8. Ziehen sie nun immer schrittweise das Trägerpapier hinter der Bordüre ab - 40 cm
9. fahren Sie mit dem Verklebewerkzeug noch einmal über alle Kanten,
10. Warten sie nun 48 Stunden bis zum Befüllen des Pools
11. Bewundere Dein fertiges Werk!

